

Montering af gulvvarme i køkkener kan byde på mange udfordringer med hensyn til rørføringer og i særdeleshed understøtningen i forbindelse med vendespor.



Køkken sokkel

Svømmende trægulv

Køkken elementer

Isolering
100 - 150 mm

Gulvpap
500 g/m²

Varmeslange

Varmefordelings
Plade

Novopan
Klimagulv

Køkken elementer

På betondækket "tegnes" en skitse af, hvordan de kommende køkkenelementer ønskes placeret. Ekstra strøer placeres hvor der skal udføres vendespor.

Derefter monteres klimagulvet, og elementernes placering indtegnes på gulvet.

Dernæst optegnes og fræses vendesporene. Husk at placere vendingen inde i soklen, på den måde kommer alu-pladen helt ind til soklen, herved undgår man en reduceret temperatur, på gulvet de sidste 20-30 cm ind mod soklen. Ved færdsel i bare fødder vil temperaturforskellen kunne registreres.

Er der en "kogeø" hvor varmeslangerne løber igennem, må der under ingen omstændigheder monteres varmefordelingsplader.

Efterfølgende isoleres soklen med 100-150 mm mineraluld, således overophedning af skabelementerne undgås.

[I øvrigt henvises til montagevejledninger for "SPAANDEX K-gulv" og "NOVOPAN Klimagulv"](#)

