

Undergulve på gulvstrøer, der lægges på terrændæk, skal altid udføres med en fugtspærre, der lægges direkte på betonen - som vist på figuren.



Radonspærre

Etagedæk eller
terrændæk af beton

Fugtspærre
0,2 mm PE-folie

Gulvstrøer, højst
60 mm cc (boliger)

Svømmende
trægulv

Novopan
K-gulv 22 mm

Isolering

Gulvpap 500 g/m²

Der skal anvendes en fugtspærre af 0,2 mm PE-folie eller tilsvarende.

Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, og alle samlinger tapes med en egnet tape anbefalet af fugtspærreproducenten. Fugtspærren lægges med størst muligt overlæg på radonspærren og klæbes til denne.

Undergulvet skal være 22 mm Novopan K-gulv, limet i alle samlinger ca. 3/4 L lim pr. 12m² og lagt iht. gældende lægningsanvisning. Gulvpladerne kan lægges med flyvestød på bjælkelag i boliger, når bjælkeafstanden er højst 600 mm. Pladerne fastgøres med 13-15 stk. skruer/søm pr. m².

Strøafstanden i 1. fag reduceres til 70% af den normale strøafstand for at forstærke bæreevnen langs væggene.

Mellem undergulv og gulvbelægning udlægges et lag gulvpap 500 g/m², for at hindre knirke- og klaprelyde, se figuren.

[I øvrigt henvises til montagevejledning for "SPAANDEX K-gulv".](#)