

#14 Faktablad

KLIMAGULV MED MASSIVT TRÆGULV PÅ GULVSTRØER

Klimagulve med massivt trægulv på gulvstrøer, skal altid udføres med en fugtspærre, der lægges direkte på betonen - som vist på figuren.

Der anvendes en fugtspærre af mindst 0,2 mm PE-folie eller tilsvarende. Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, som tapes med en egnet tape anbefalet af fugtspærreproducenten. Fugtspærren lægges med størst muligt overlæg på radonspærren og klæbes til denne.

I alm. boliger kan Klimagulve med massivt trægulv lægges med flyvestød, når strøafstanden er højst 600 mm, som vist på figuren. Hvor der fræses vendinger for varmeslangerne, skal der altid indlægges en ekstra strø lige før vendesporene til understøtning af gulvpladen.

Gulvbrædderne lægges på tværs af gulvvarmeslangerne og skrues til Klimagulvet. For at undgå at skruer ned i varmeslangerne bør skruelinier markeres med kridtsnor før trægulvet lægges. Trægulvet kan både skrues og proppes eller skrues fordækt iht. gulvleverandørens anvisning. Skrueerne skal være så lange, at gevinddelen går igennem Klimagulvet.

Mellem Klimagulv og gulvbrædder udlægges et lag gulvpap, mindst 500 g/m², eller tilsvarende egnet mellemlag for at hindre knirke- og klaprelyde.

I øvrigt henvises til montagevejledninger for "SPAANDEX K-gulv" og "NOVOPAN Klimagulv".



Radonspærre

Gulvstrøer, højst 600 mm cc (boliger)

Isolering

Terrændæk eller etagedæk af beton

Fugtspærre, mindst 0,2 mm PE-folie

Novopan Klimagulv

Trægulv skruet til Klimagulv

Gulvpap, mindst 500 g/m²