

# Novopan undergulv Spaandex K-gulv

## #20 Faktablad

### UNDERGULV PÅ GULVSTRØER

Undergulve på gulvstrøer, der lægges på terrændæk, skal altid udføres med en fugtspærre, der lægges direkte på betonen - som vist på figuren.

Der skal anvendes en fugtspærre af mindst 0,2 mm PE-folie eller tilsvarende. Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, og alle samlinger tapes med en egnet tape anbefalet af fugtspærreproducenten. Fugtspærren lægges med størst muligt overlæg på radonspærren og klæbes til denne.

Undergulvet skal være 22 mm Novopan K-gulv, limet i alle samlinger og lagt iht. gældende lægningsanvisning. Gulvpladerne kan lægges med flyvestød på bjælkelag i boliger, når bjælkeafstanden er højst 600 mm.

Strøafstanden i 1. fag reduceres til 70% af den normale strøafstand for at forstærke bæreevnen langs væggene.

Mellem undergulv og gulvbelægning udlægges et lag gulvpap, mindst 500 g/m<sup>2</sup>, eller tilsvarende egnet mellemlag for at hindre knirke- og klappelyde, se figuren.

I øvrigt henvises til montagevejledning for "SPAANDEX K-gulv".



Radonspærre

Gulvstrøer, højst 600 mm cc (boliger)

Fugtspærre, mindst 0,2 mm PE-folie

Isolering

Novopan K-gulv 22 mm

Svømmende trægulv

Etagedæk eller terrændæk af beton

**kronospan**  
NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Gulvpap, mindst 500 g/m<sup>2</sup>